34 33 18 19 20 32 32 26 14 15 12 13 40 39 38 9 37 36 22 23

Fig. 9 Portable Stereo-Heimanlage Dual HS 15 Gehäuse, Bedienungselemente und Beschlagteile

Ersatzteile Dual HS 15

os,-Nr.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	
1	217 540	Gehäuse-Oberteil vorne kpl.	1	
2	204 318	Gitterplatte	2	
3	212 909		3	
4	220 141		_	
5	202 710		1	
6		Durchführung für Netzkabel	1	
0	203 315	Abdeckrahmen	1	
7	210 344	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz AM 3 x 15	2	
/	203 317	Abdeckscheibe	1	
	210 271	Linsenschraube AM 3 x 4	1	
	210 554	Scheibe 2,4 / 6 / 0,3 Ps , ,	1	
0	203 766	Anschlußschild	1	
8	222 414	Typenschild	1	
_	216 488	Netzkabel (Verbindung Phonochassis-Verstärker)	1 :	
10	204 318	Gitterplatte	2	
11	212 873	Taste kpl.	2	
	203 472	Zylinderblechschraube B 2,9 x 6,5	2	
12	212 889	Rastfeder	2	
	210 601	Scheibe 3,2 / 8 / 1 a St	2	
	210 361	Sechskantmutter M 3	19	
13	202 041	Schelbe 3,2 / 7 / 0,5 a St	8	
	210 361	Sechskantmutter M 3	19	
14	204 323	Lautsprecher	2	
15	217 542	Gehäuse-Oberteil hinten kpl	1	
16	204 338	Scheibe	2	
17	210 538	Zylinderblechschraube B 2,9 x 9,5	2	
18	202 371	Halter für Plattenstift, Wechselachse und Zentrierstück	1	
19	204 201	Scharnier-Oberteil	2	
20	212 909	Bodennagel , , , , , ,	3	
21	202 678	Kabelfach kpl.	1	
	202 7 1 1	Schieber für Kabel fach	1	
	210 334	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 13	2	
22	204 198	Scharnier-Unterteil	1	
23	210 236	Halbrundholzschraube 2,7 x 7	2	
24	212 885	Raststück	2	
25	222 713	Senkschraube AM 3 x 6	2	
	203 722	Dodge-Einsatz M 3 x 5	2	
26	220 351	Montageboden kpl.	1	
20	210 216	Einschlagmutter M 4		
27	212 883	Haltefeder für Traggriff	1	
.,	210 361	Sechskantmutter M 3	1	
28	212 882	Traggriff	19	
29	212 881	Öse für Traggriff	1	
30	223 489		2	
31	203 763	Frontblende kpl.	, 1	
31	200 444		1	
32	222 178 -	Federscheibe	1	
33	210 337	Abdeckbuchse Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 30	1	
34	203 242		4	
35 35	203 242	Unterlegscheiba geprägt	4	
36		Bodennagel	3	
37	223 486		1	
	212 908	Stollen für Kofferboden Gitterrahmen	3	
38 39	204 144		2	
39	212 897 203 239	Drehknopf	5	
AC		Filzring	5	
40	210 312	Linsensenkblechschraube mit Kreuzschlitz BZ 3,5 x 13	4	
44	203 241	Unterlegscheibe geprägt	4	
41	203 309	Lautsprecherkabel kpi	2	
42	209 430	Lautsprecherstecker	4	
**	100 785	Bezugstoff		
**	210 638	Scheibe 4,2 / 10 / 0,5 Ps	1	
3.4	210 525	Zylinderschraube AM 4 x 25	1	
**	219 038	Verpackungskarton kpl.	1	
**	222 421	Bedienungsanleitung 4-sprachig		
		Die Ersatzteile, sowie die Funktionsbeschreibung und Fehlersuch-		
		tabelle für den Automatikspieler Duał 1214 sind der Service-Anleitung Oual 1214 zu entnehmen,		-






Ausgabe August 1971

Dual HS 15 Dual P 44 Service-Anleitung



	Netzspannungen	umschaltbar	110, 150, 220 V		
		umlötbar	130, 240 V		
2 x 6 Watt 2 x 4 Watt	Sicherungen	220, 240 V 110, 130, 150 V	160 mA träge 315 mA träge		
Eingengsempfindlichkeit 400 mV an 470 kOhm		6 Silizium-Transistoren			
Übertragungsbereich gemessen bei mechanischer Mittenstellung der Klangregler $20\mathrm{Hz} = 20\mathrm{kHz} \pm 3\mathrm{dB}$			4 Germanium-Leistungstransistoren 2 Silizium-Dioden 1 Selen-Gleichrichter, oder 4 Silizium- Dioden 2 G-Schmelzeinsätze 0,5 A flink zur Ab-		
Klangregler					
<u>±</u> 14 dB bei 100 Hz		sicherung der Endstufen			
± 14 d8 bei 10 kHz	Ausgänge	2 Lautsprecherb	uchsen DIN 41 529,		
uf beide Kanäle wirksam		4 Ohm 1 Koaxîalbuchse	1/4" für Kopfhörer-		
Regelbereich 10 dB		anschluß			
Stareo/Mono-Schalter		2 Lautsprecherboxen mit je einem 6 Wat			
≥ 60 dB		Spezial-Breitband-Lautsprecher			
bei 1000 Hz ≧ 45 dB	Maße		410 x 200 x 340 mm 410 x 200 x 340 mm		
ca. 30 VA		Dual (13 13	410 x 200 x 340 mm		
ca, 135 mA	Gewicht	Dual P 44 Dual HS 15	10,5 kg 10,7 kg		
	2 x 4 Watt 400 mV an 470 kOhm g der Klangregler 20 Hz — 20 kHz ± 3 dB ± 14 dB bei 100 Hz ± 14 dB bei 10 kHz uf beide Kanäle wirksam Regelbereich 10 dB ≥ 60 dB bei 1000 Hz ≥ 45 dB ca. 30 VA	2 x 6 Watt 2 x 4 Watt 400 mV an 470 kOhm 9 der Klangregler 20 Hz — 20 kHz ± 3 dB ± 14 dB bei 100 Hz ± 14 dB bei 10 kHz uf beide Kanäle wirksam Regelbereich 10 dB Lautsprecher ≥ 60 dB bei 1000 Hz ≥ 45 dB ca. 30 VA Gewicht	2 x 6 Watt 2 x 4 Watt 110, 130, 150 V 400 mV an 470 kOhm 9 der Klangregler 20 Hz − 20 kHz ± 3 dB ± 14 dB bei 100 Hz ± 14 dB bei 10 kHz 4 db bei 10 kHz 4 db bei 10 dB Lautsprecher Regelbereich 10 dB Lautsprecher ≥ 60 dB bei 1000 Hz ≥ 45 dB ca. 30 VA Ca. 135 mA Sestückung 6 Silizium-Trans 4 Germanlum-Le 2 Silizium-Diode 1 Seien-Gleichric Dioden 2 G-Schmelzelns sicherung der 8 2 Lautsprecherb 4 Ohm 1 Koaxialbuchse anschluß Dual P 44 Dual HS 15		



Prüf- und Justierdaten

Stromaufnahma:

bei 220 V im Leerlauf

bei 220 V und Vollast (3,1 V / 4 Ohm)

ca. 40 mA ca. 100 mA

Betriebsspannung:

(Netzteil)

im Leerlauf

bei Vollast (3,1 V / 4 Ohm)

17.5 - 19 V 13.5 - 15 V

Ruhestrom der Endstufe:

nach ca. fünf Minuten Betriebszeit

max, 45 mA

Ausgangsleistung und Lautstärkeregier:

1000 Hz, 310 mV über Buchse "Radio" einspeisen, Eingangswahlschalter in Stellung "Tuner", Baß-, Höhen- und Lautstärkeregler offen, Balanceregler in Mittenstellung, beide Kanäle ansteuern. Mit dem Regler R 11 die Ausgangsspannung auf 3,1 V/Kanal an 4 Ohm einstellen.

Die 1000 Hz-Sinuskurve muß bei beiden Kanälen verzerrungsfrei sein. Eine Korrektur ist am Regler R 20 vorzunehmen,

Am Kopfhörerausgang (mit 400 Ohm abgeschlossen) müssen 2,8 - 3,8 V anliegen und an der Tonbandbuchse (Stifte 1/2 und 4/2) 25 - 30 mV (Abschlußwiderstand 100 kOhm).

Lautstärkeregler im gesamten Regelbereich auf Parallelität der Reglerbahnen überprüfen. Kanalabweichung K 2 / K 1 im Bereich zwischen aufgedrehtem Lautstärkeregler und mech, Mittenstellung:

max, 4 dB

Kanalabweichung K 1 / K 2 im Bereich zwischen mech, Mittenstellung und 40 dB unter Vollaussteuerung:

max 6 dB

Überprüfung der Baß- und Höhenanhebung bzw. Absenkung: Ausgangssignal 100 mV, 1000 Hz, alle Regler aufgedreht. Balanceregler in Mittenstellung.

Baßregler

Baßanhebung bei

100 Hz:

14 dB ± 2 dB

Baßabsenkung bei

100 Hz:

14 d8 ± 2 dB

Kanalabweichung max.:

3 dB

Höhenregler

Höhenanhebung bei Höhenabsenkung bei

10 kHz: 10 kHz: 14 dB ± 2 dB

14 dB ± 2 dB

Kanalabweichung max.:

3 dB

Physiologische Lautstärkeregelung:

Lautstärke-, Baß- und Höhenregler voll aufdrehen, Balanceregler in Mittenstellung, Eingangswahlschalter in Stellung "Tuner", 1000 Hz, 310 mV über Eingang "Radio" einspeisen (Ausgangsspannung 3,1 V an 4 Ohm/Kanal = + 6 dB). Mit dem Lautstärkeregler die Ausgangsspannung um 30 dB verringern.

Baßanhebung bei

100 Hz

22 dB ± 2,5 dB]

bezogen

Höhenanhebung bei

10 kHz:

23 dB ± 2,5 dB \[\int \text{ auf.1000 Hz}

Balanceregier:

Regelbereich 8 - 12 dB

Eingangsempfindlichkeit:

Lautstärke-, Baß- und Höhenregler offen, Balanceregler in mech, Mittenstellung, Meßfrequenz 1000 Hz.

Erforderliche Eingangsspannung für 1 V Ausgangsspanning an 4 Ohm/Kanal 70 mV

Störspannung:

Verstärker-Eingang mit 10 kOhm abschließen, Lautstärke-, Baß- und Höhenregler aufdrehen, Balanceregler in elektr. Mittenstellung. Die Störspannung am .Ausgang (4 Ohm reell/Kanal) darf max, 4 mV/Kanal betragen.

Fig. 2 Atzschaltplatte des Netzteils 222 748 (Leiterseite)




Fig. 3 Schaltschema des Regelverstärkers




Fig. 4 Ätzschaltplatte des Regelverstärkers 213 872 (Leiterseite)





Fig. 5 Schaltschema des Endverstärkers



Flg. 6 Ätzschaltplatte des Endverstärkers 221 189 (Leiterseite)





Fig. 7 Chassis Transistorverstärker TV 174



osNr.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl
1	222 377	Anschlußrahmen kpl,	, 1
2	209 483	Lautsprechersteckdose, 2-polig	2
3	209 461	Flanschsteckdose, 5-polig	1
4	212 228	Schaltplatte kpl, mit Spannungswähler	1
	205 169	Sicherungsschild	1
5	209 735	Sicherung 160 mA träge (220/240 V)	1
6.	209 736	Sicherung 315 mA träge (110/150 V)	1
7	204 722	Haltebügel	1
8	213 852	Trafokabel 7-adrig	1
9	221 188	Netztrafo kpl.	1
	209 977	Lötőse	1
	210 639	Scheibe 4,2 / 10 / 0,5 St	1
	210 512	Zylinderschraube AM 4 x 5	4
10	220 141	Netzkabel kpl.	1
11	209 632	Netzschalter	. 1
12	209 439	Glühlampe E 10, 7 V/0,3 A	1
13	210 113	Lampenfassung E 10	1
14	223 948	Kopfhörerbuchse kpl	1
15	220 207	Abschirmkabel mit Flachsteckhülsen	1
16	220 132	Abschirmblech	1
	205 106	Distanzhülse	1
	210 283	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 6,5	4
17	202 710	Kabeldurchführung	1
.,	ESE 7 10		
R 22	216 704	Schicht-Widerstand 100 Ohm 0,25 W / 10 %	2
C 17	216 314	Papier-Kondensator 50 nF / 250 V ~ / 20 %	1

osNr.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	
18	213 872	Regelverstärker Regelverstärkerplatte kpl. bestückt	1	
P 1	209 651	Tandem-Potentiometer 2 x 1,3 MOhm pos, log, (Lautstärkeregler)	1	
P 2	209 652	Potentiometer 500 kOhm lin. (Balanceregler)	1	
P 3	209 653 209 653	Tandem-Potentiometer 2 x 50 kOhm lin, (Baßregler),	2	
		Tandem-Potentiometer 2 x 50 kOhm lin, (Höhenregler)	2	
T 1	209 863	Transistor BC 173 C	2	
R 1	211 229	Schicht-Widerstand 47 kOhm / 0,30 W / 10 %	2	
R 2	211 246 211 222	Schicht-Widerstand 100 kOhm / 0,30 W / 10 %	2	
R 4	211 277	Schicht-Widerstand 4.7 MOhm / 0,30 W / 10 %	2 2	
F 5	216 416	Schicht-Widerstand 18 kOhm / 0,25 W / 10 %	2	
R 6	211 204	Schicht-Widerstand 10 kOhm / 0,30 W / 10 %	4	
R 7	216 353 211 204	Schicht-Widerstand 1 kOhm / 0,25 W / 10 %	2	
			,	
C 1 C 2	211 082 210 918	Keramik-Kondensator 47 pF / 50 V / 20 % Folien-Kondensator 10 nF / 100 V / 10 %	2 2	
C 3	210 945	Folien-Kondensator 33 nF / 100 V / 10 %	4	
C 4	211 101	Tantal-Elyt-Kondensator 1 μF / 25 V	4	
C 5	210 945	Folien-Kondensator 33 nF / 100 V / 10 %	4 2	
C 6	216 671 210 879	Folien-Kondensator 0,1 µF / 100 V / 20 %	2	
C 8	210 928	Folien-Kondensator 15 nF / 100 V / 20 %	2	
		Endverstärker		
19	221 189	Endverstärkerplatte kpl, bestückt	1	
20	213 174 209 860	Geräte-Sicherung 0,5 A flink	2 2	
22	213 164	Kühlwinkel	2	
23	213 176	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 15	2	
	210 648	Scheibe 4,2 / 14 / 1 St	2	
D 1	213 181	Sificium-Diode BA 170	2	
T 2	209 862	Transistor BC 172 C	2	
T 3 T 4/T5	209 846 211 778	Transistor BC 108 C , , ,	2	
T 4/T5	211770	AC 180 L VII	2	
R 9 R 10	220 261 216 694	Schicht-Widerstand 2,2 MOhm / 0,25 W / 20 %	2	*
R 11	213 177	Trimm-Widerstand 25 kOhm / 0,15 W linear	2	
R 12	220 262	Schicht-Widerstand 68 Ohm / 0,25 W / 10 %	1	
R 13	216 337	Schicht-Widerstand 6,8 kOhm / 0,25 W / 10 %	2	
R 14 R 15	211 179	Schicht-Widerstand 2,2 kOhm / 0,25 W / 10 %	2	
R 16	220 263 216 703	Schicht-Widerstand 82 Ohm / 0,25 W / 10 %	2	
R 17	220 264	Schicht-Widerstand 47 Ohm / 0,25 W / 5%	4	
R 18	220 264	Schicht-Widerstand 47 Ohm / 0,25 W / 5 %	4	
R 19 R 20	209 902 213 178	Heißleiter K 151, 40 Ohm	2 2	
R 21	211 279	Trimm-Widerstand 500 kOhm / 0,15 W linear	2	
C 9	211 059	Elyt-Kondensator 220 µF / 16 V	1 4	
C 10 C 11	211 101 220 266	Tantal-Elyt-Kondensator 1 μF / 25 V	2	
C 12	220 267	Keramik-Kondensator 330 pF / 500 V	2	
C 13	211 054	Elyt-Kondensator 100 μF / 15 V	2	
C 14	211 066	Elyt-Kondensator 470 μF / 16 V	2	
		Gleichrichterplatte		
24	222 748	Gleichrichterplatte kpl. bestückt	1	
25	209 690	Selen-Gleichrichter B 30 / C 1000	1	
D 2	222 759	Silizium-Diode SE 30	4	
D 3	222 759	Silizium-Diode SE 30	4	
D 4	222 759	Silizium-Diode SE 30	4	
D 5	222 759	Silizium-Diode SE 30	4	
C 15	211 079	Elyt-Kondensator 2 200 μF / 25 V	1	
C 21	222 760	Keramik-Scheibenkondensator 20 nF/50 V	2	
C 22	222 760	Keramik-Scheibenkondensator 20 nF/50 V	2	1

18 19 20 14 15 16 17 35 13 11 12 29 28 27 26 24 25 22 23 23

Fig. 8 Stereo-Phonokoffer Dual P 44 Koffer, Bedienungselemente und Beschlagteile

Ersatzteile Dual P 44

osNr.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	
1	220 190	Cabijura Obertail varna kal		
1 2	220 189	Gehäuse-Oberteil vorne kpl	1 2	
3	212 909	Bodennagel	3	
4	220 141	Netzkabel kpl.	1	
5	202 710	Durchführung für Netzkabel	i	
6	203 315	Abdeckrahmen	i I	
U	210 344	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz AM 3 x 15	2	
7	203 317	Abdeckscheibe	î l	
•	210 27 1	Linsenschraube AM 3 x 4	i	
	210 554	Scheibe 2,4 / 6 / 0,3 Ps	i	
	203 766	Anschlußschild	i	
8	222 512	Typenschild,	i	
9	216 488	Netzkabel (Verbindung Phonochassis-Verstärker)	i I	
10	220 189	Lautsprechergitter	2	
11	212 873	Taste kpl.	2	
	210 538	Zylinderblechschraube B 2,9 x 9,5	4	
12	212 889	Rastfeder	2	
	210 601	Schelbe 3,2 / 8 / 1 a St	2	
	210 361	Sechskantmutter M 3	19	
13	202 041	Scheibe 3,2 / 7 / 0,5 a St	8	
	210 361	Sechskantmutter M 3	19	
14	204 323	Lautsprecher	2	
15	220 188	Gehäuse-Oberteil hinten kpl.	1	
16	204 338	Scheibe	2	
17	210 538	Zylinderblechschraube B 2,9 x 9,5	4	
18	202 371	Halter für Plattenstift, Wechselachse und Zentrierstück	1	
19	204 201	Scharnier-Oberteil . , ,	2	
20	212 909 202 678	Bodennagel	3	
21		Kabelfach kpl.	1	
	202 711 210 334	Schieber für Kabelfach	1	
22	204 198	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 13	2	
23	210 236	Scharnier-Unterteil Halbrundholzschraube 2,7 x 7	1	
24	212 909	Bodennagel	2	
25	223 487	Leerkoffer kpl.	3	
20	100 785	Bezugstoff	1	
26	212 908	Stollen für Kofferboden	3	
27	204 144	Gitterrahmen	2	
28	212 897	Drehknopf	5	
	203 239	Filzring	5	
29	203 241	Unterlegscheibe geprägt	4	
	210 312	Linsensenkblechschraube mit Kreuzschlitz BZ 3,5 x 13	4	
30	212 885	Raststück	2	
31	216 481	Senkblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 9,5	2	
32	220 191	Montageboden kpl,	ī	
	210 216	Einschlagmutter M 4	1	
33	212 883	Haltefeder für Traggriff	1	
	210 361	Sechskantmutter M 3	19	
34	212 882	Traggriff	1	
35	212 881	Ose für Traggriff	2	
36	223 488	Blende kpl.	1	
37	203 763	Leuchtstab .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1	
0.0	200 444	Federscheibe	1	
38	222 178	Abdeckbuchse	1	
39 .	210 337	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 30	4	
40	203 242	Unterlegscheibe geprägt	4	
41	203 309	Lautsprecherkabel kpl.	2	
42	209 433	Lautsprecherstecker	4	
**	210 638	Scheibe 4,2 / 10 / 0,5 Ps	1	
**	210 525 219 038	Zylinderschraube AM 4 x 25	1	
**	219 038	Verpackungskarton kpl. Bedienungsanleitung 4-sprachig	1	
		Die Ersatzteile, sowie die Funktionsbeschreibung und Fehler-		
		suchtabelle für den Automatikspieler Dual 1210 A sind der		
		Service-Anleitung Dual 1210 A zu entnehmen.		

Änderungen vorbehalten ** Teil nicht abgebildet